

Ref.: Rectifica Informe Técnico "Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020 - noviembre 2024", aprobado mediante Resolución Exenta N° 503 de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 24 de septiembre de 2024.

SANTIAGO, 04 de octubre de 2024

RESOLUCIÓN EXENTA N° 539

VISTOS:

- a)** El D.L. N° 2.224 del Ministerio de Minería, de 1978, que crea la Comisión Nacional de Energía (en adelante e indistintamente, la "**Comisión**"), en especial lo dispuesto en los artículos 7° y 9° letra h);
- b)** El Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Minería, de 1982 (en adelante e indistintamente, la "**Ley**"), en particular, lo dispuesto en sus artículos 147° y 184°;
- c)** El Decreto Supremo N° 341 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de marzo de 2008, que Aprueba Reglamento para la Fijación de Precios de los Servicios no Consistentes en Suministro de Energía (en adelante e indistintamente, el "**Decreto N° 341**");
- d)** La Resolución Exenta N° 465 de la Comisión, de 05 de octubre de 2023, que Aprueba Informe Técnico Definitivo del Cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024;
- e)** El Decreto Supremo N° 5T del Ministerio de Energía, de 31 de mayo de 2024, que Fija Fórmulas Tarifarias Aplicables a los Suministros Sujetos a Precios Regulados;
- f)** La Resolución Exenta N° 503 de la Comisión, de fecha 24 de septiembre de 2024, que aprueba Informe Técnico para la "Fijación de fórmulas

tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020 - noviembre 2024”;

- g)** Lo establecido en la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (en adelante, la “Ley N° 19.880”), en particular, en su artículo 62°;
- h)** Lo establecido en el Decreto Supremo N° 12A del Ministerio de Energía, de 21 de noviembre de 2022, que nombra a don Marco Antonio Mancilla Ayancán en el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía; y
- i)** Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

- 1)** Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 147° de la Ley, están sujetos a fijación de precios los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada a solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria;
- 2)** Que, en conformidad a lo señalado en el artículo 184° de la Ley, los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía se calcularán sobre la base del estudio de costos y criterio de eficiencia a que se refiere el artículo 183° de la Ley, correspondiendo dicho estudio de costos a aquel encargado por la Comisión para la determinación de las componentes del valor agregado por concepto de costos de distribución;
- 3)** Que, según lo dispuesto en el inciso tercero del referido artículo 184°, los precios de los servicios no consistentes en suministro de energía fijados

según lo señalado en el considerando anterior serán sometidos a revisión y determinación de nuevos valores con ocasión del proceso de fijación de tarifas de suministros de distribución;

- 4) Que, con ocasión del proceso de determinación de fórmulas tarifarias de distribución, cuatrienio noviembre 2020 — noviembre 2024, y habiéndose emitido el informe técnico definitivo “Cálculo de las Componentes del Valor Agregado de Distribución cuatrienio noviembre 2020 — noviembre 2024”, aprobado por Resolución Exenta N° 465 de la Comisión, de 05 de octubre de 2023, y dictado el Decreto N° 5T del Ministerio de Energía, de fecha 31 de mayo de 2024, que Fija Fórmulas Tarifarias Aplicables a los Suministros Sujetos a Precios Regulados, publicado en el Diario Oficial el 7 de junio de 2024, esta Comisión emitió el informe técnico a que se refiere el artículo 15° del Decreto N° 341, aprobado por Resolución Exenta N° 503, de 24 de septiembre de 2024;
- 5) Que el artículo 62° de la Ley N° 19.880 establece: *“En cualquier momento, la autoridad podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u oscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo”*; y
- 6) Que, habiéndose verificado ciertos errores —que califican dentro de la hipótesis de la norma legal a que se refiere el considerando precedente— en el Informe Técnico singularizado en el literal f) de Vistos, corresponde a esta Comisión rectificarlo de oficio en el sentido que se indica en la parte resolutive del presente acto.

RESUELVO:

Artículo Primero: Rectifíquese el Informe Técnico para la “Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuatrienio noviembre 2020-noviembre 2024”, cuyo texto fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 503, de 24 de septiembre de 2024, en el sentido que se indica a continuación:

1. Reemplácese la Tabla 6, denominada “Ponderadores α y β ”, por la siguiente:

Tabla 6 Ponderadores α y β

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	1.0	No se definen subtipos	1.0.1		Cf	0,80	0,20	0,83	0,17	0,79	0,21	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,83	0,17	0,87	0,13	0,83	0,17	0,77	0,23	0,81	0,19	0,82	0,18
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	1.0	No se definen subtipos	1.0.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,83	0,17	0,82	0,18	0,85	0,15	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,81	0,19	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,10	0,90	0,09	0,91	0,13	0,87	0,10	0,90	0,14	0,86	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,09	0,91
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,80	0,20	0,85	0,15	0,82	0,18	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,80	0,20	0,82	0,18
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,09	0,91	0,09	0,91	0,12	0,88	0,10	0,90	0,13	0,87	0,13	0,87	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,82	0,18	0,86	0,14	0,84	0,16	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,83	0,17
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,09	0,91	0,09	0,91	0,12	0,88	0,10	0,90	0,13	0,87	0,13	0,87	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,57	0,43	0,69	0,31	0,62	0,38	0,60	0,40	0,67	0,33	0,62	0,38	0,73	0,27	0,77	0,23	0,69	0,31	0,61	0,39	0,61	0,39	0,65	0,35
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,11	0,89	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,56	0,44	0,71	0,29	0,61	0,39	0,53	0,47	0,59	0,41	0,59	0,41	0,51	0,49	0,52	0,48	0,51	0,49	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,88	0,12	0,91	0,09	0,89	0,11	0,88	0,12	0,88	0,12	0,87	0,13	0,92	0,08	0,93	0,07	0,91	0,09	0,88	0,12	0,88	0,12	0,89	0,11
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,10	0,90	0,07	0,93	0,10	0,90	0,11	0,89	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,88	0,12	0,91	0,09	0,88	0,12	0,88	0,12	0,88	0,12	0,87	0,13	0,92	0,08	0,92	0,08	0,91	0,09	0,87	0,13	0,88	0,12	0,89	0,11
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,80	0,20	0,86	0,14	0,82	0,18	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,87	0,13	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,83	0,17
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,34	0,66	0,34	0,66	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,59	0,41	0,71	0,29	0,62	0,38	0,62	0,38	0,67	0,33	0,62	0,38	0,74	0,26	0,79	0,21	0,71	0,29	0,63	0,37	0,63	0,37	0,67	0,33
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,43	0,57	0,56	0,44	0,46	0,54	0,46	0,54	0,50	0,50	0,45	0,55	0,60	0,40	0,65	0,35	0,56	0,44	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,43	0,57	0,56	0,44	0,46	0,54	0,46	0,54	0,50	0,50	0,45	0,55	0,59	0,41	0,65	0,35	0,55	0,45	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.1	de hasta 10 Amperes	Cf	0,36	0,64	0,50	0,50	0,48	0,52	0,44	0,56	0,55	0,45	0,53	0,47	0,53	0,47	0,62	0,38	0,49	0,51	0,45	0,55	0,45	0,55	0,47	0,53
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.1	de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,37	0,63	0,50	0,50	0,47	0,53	0,44	0,56	0,55	0,45	0,52	0,48	0,52	0,48	0,62	0,38	0,49	0,51	0,44	0,56	0,44	0,56	0,47	0,53

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.1	de hasta 10 A	Cf	0,07	0,93	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,23	0,77	0,16	0,84	0,35	0,65	0,44	0,56	0,29	0,71	0,18	0,82	0,18	0,82	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,13	0,87	0,16	0,84	0,35	0,65	0,44	0,56	0,29	0,71	0,18	0,82	0,18	0,82	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,09	0,91	0,29	0,71	0,13	0,87	0,14	0,86	0,20	0,80	0,13	0,87	0,34	0,66	0,07	0,93	0,05	0,95	0,07	0,93	0,16	0,84	0,21	0,79
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.1	de hasta 10 A	Cf	0,10	0,90	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,23	0,77	0,16	0,84	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,13	0,87	0,16	0,84	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,09	0,91	0,29	0,71	0,13	0,87	0,14	0,86	0,20	0,80	0,13	0,87	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,16	0,84	0,06	0,94	0,21	0,79
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,09	0,91	0,29	0,71	0,13	0,87	0,14	0,86	0,20	0,80	0,12	0,88	0,34	0,66	0,43	0,57	0,27	0,73	0,16	0,84	0,16	0,84	0,21	0,79
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.1	de hasta 10 Amperes	Cf	0,52	0,48	0,61	0,39	0,62	0,38	0,57	0,43	0,66	0,34	0,64	0,36	0,64	0,36	0,70	0,30	0,61	0,39	0,56	0,44	0,56	0,44	0,58	0,42
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.1	de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,54	0,46	0,61	0,39	0,62	0,38	0,57	0,43	0,66	0,34	0,64	0,36	0,64	0,36	0,70	0,30	0,61	0,39	0,56	0,44	0,56	0,44	0,58	0,42
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.1	de hasta 10 A	Cf	0,10	0,90	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,15	0,85	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,12	0,88	0,15	0,85	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,09	0,91	0,29	0,71	0,14	0,86	0,15	0,85	0,21	0,79	0,14	0,86	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.1	de hasta 10 A	Cf	0,10	0,90	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,15	0,85	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,30	0,70	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,15	0,85	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,09	0,91	0,29	0,71	0,14	0,86	0,15	0,85	0,21	0,79	0,14	0,86	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,09	0,91	0,29	0,71	0,14	0,86	0,15	0,85	0,21	0,79	0,14	0,86	0,34	0,66	0,44	0,56	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.7	Monofásico	3.7.1		Cf	0,10	0,90	0,29	0,71	0,14	0,86	0,15	0,85	0,21	0,79	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.7	Monofásico	3.7.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.1		Cf	0,08	0,92	0,28	0,72	0,11	0,89	0,13	0,87	0,18	0,82	0,10	0,90	0,33	0,67	0,42	0,58	0,27	0,73	0,15	0,85	0,15	0,85	0,20	0,80
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.1		Cf	0,04	0,96	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,08	0,92	0,08	0,92	0,04	0,96	0,05	0,95	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	3.10.1		Cf	0,02	0,98	0,02	0,98	0,03	0,97	0,03	0,97	0,04	0,96	0,04	0,96	0,02	0,98	0,03	0,97	0,02	0,98	0,03	0,97	0,03	0,97	0,03	0,97
3	Arriendo de medidor	3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	3.10.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	3.11.1		Cf	0,02	0,98	0,02	0,98	0,03	0,97	0,03	0,97	0,04	0,96	0,04	0,96	0,02	0,98	0,03	0,97	0,02	0,98	0,03	0,97	0,03	0,97	0,03	0,97
3	Arriendo de medidor	3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	3.11.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4.0	No se definen subtipos	4.0.1		Cf	0,64	0,36	0,73	0,27	0,69	0,31	0,61	0,39	0,66	0,34	0,62	0,38	0,79	0,21	0,76	0,24	0,72	0,28	0,58	0,42	0,59	0,41	0,63	0,37
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4.0	No se definen subtipos	4.0.1		Cv	0,56	0,44	0,55	0,45	0,65	0,35	0,56	0,44	0,65	0,35	0,65	0,35	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,74	0,26	0,76	0,24	0,77	0,23	0,74	0,26	0,75	0,25	0,73	0,27	0,78	0,22	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,74	0,26	0,76	0,24	0,77	0,23	0,74	0,26	0,75	0,25	0,73	0,27	0,78	0,22	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,72	0,28	0,75	0,25	0,75	0,25	0,72	0,28	0,75	0,25	0,72	0,28	0,77	0,23	0,79	0,21	0,73	0,27	0,68	0,32	0,68	0,32	0,70	0,30
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,74	0,26	0,77	0,23	0,77	0,23	0,74	0,26	0,76	0,24	0,73	0,27	0,79	0,21	0,80	0,20	0,75	0,25	0,69	0,31	0,70	0,30	0,72	0,28
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,73	0,27	0,76	0,24	0,76	0,24	0,73	0,27	0,75	0,25	0,72	0,28	0,77	0,23	0,79	0,21	0,73	0,27	0,68	0,32	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,71	0,29	0,75	0,25	0,75	0,25	0,72	0,28	0,75	0,25	0,72	0,28	0,77	0,23	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,66	0,34	0,71	0,29	0,70	0,30	0,68	0,32	0,72	0,28	0,69	0,31	0,73	0,27	0,77	0,23	0,69	0,31	0,65	0,35	0,65	0,35	0,67	0,33

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
						α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,71	0,29	0,75	0,25	0,75	0,25	0,72	0,28	0,75	0,25	0,72	0,28	0,77	0,23	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,66	0,34	0,71	0,29	0,70	0,30	0,68	0,32	0,72	0,28	0,69	0,31	0,73	0,27	0,77	0,23	0,69	0,31	0,65	0,35	0,65	0,35	0,67	0,33
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,82	0,18	0,83	0,17	0,82	0,18	0,81	0,19	0,80	0,20	0,77	0,23	0,86	0,14	0,85	0,15	0,82	0,18	0,76	0,24	0,77	0,23	0,78	0,22
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,77	0,23	0,79	0,21	0,78	0,22	0,77	0,23	0,77	0,23	0,74	0,26	0,81	0,19	0,82	0,18	0,78	0,22	0,72	0,28	0,73	0,27	0,75	0,25
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.1	de hasta 10 Amperes	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,92	0,08	0,90	0,10	0,87	0,13	0,79	0,21	0,80	0,20	0,83	0,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.1	de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,83	0,17	0,84	0,16	0,81	0,19	0,92	0,08	0,90	0,10	0,88	0,12	0,79	0,21	0,80	0,20	0,83	0,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.1	de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,94	0,06	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,82	0,18	0,96	0,04	0,96	0,04	0,94	0,06	0,85	0,15	0,87	0,13	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,94	0,06	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,82	0,18	0,96	0,04	0,96	0,04	0,94	0,06	0,85	0,15	0,87	0,13	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,82	0,18	0,80	0,20	0,84	0,16	0,97	0,03	0,95	0,05	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.1	de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,94	0,06	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,82	0,18	0,96	0,04	0,96	0,04	0,95	0,05	0,85	0,15	0,88	0,12	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,94	0,06	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,82	0,18	0,96	0,04	0,96	0,04	0,95	0,05	0,85	0,15	0,88	0,12	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,95	0,05	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.4 mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.1 de hasta 10 Amperes	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,91	0,09	0,89	0,11	0,87	0,13	0,79	0,21	0,80	0,20	0,82	0,18
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.1 de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.2 mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,91	0,09	0,89	0,11	0,87	0,13	0,79	0,21	0,80	0,20	0,82	0,18
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.2 mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.1 de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.1 de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.2 mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.2 mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.3 mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.3 mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.1 de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.1 de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.2 mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.2 mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.3 mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.3 mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.4 mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.4 mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.7	Monofásico	6.7.1	Cf	0,85	0,15	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,95	0,05	0,86	0,14	0,88	0,12	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.7	Monofásico	6.7.1	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.8	Trifásico menor	6.8.1	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11	0,84	0,16	0,97	0,03	0,98	0,02	0,96	0,04	0,88	0,12	0,91	0,09	0,93	0,07
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.8	Trifásico menor	6.8.1	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.9	Trifásico mayor	6.9.1	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11	0,84	0,16	0,97	0,03	0,98	0,02	0,96	0,04	0,88	0,12	0,91	0,09	0,93	0,07
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.9	Trifásico mayor	6.9.1	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	6.10.1	Cf	0,52	0,48	0,51	0,49	0,58	0,42	0,51	0,49	0,56	0,44	0,56	0,44	0,52	0,48	0,50	0,50	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	6.10.1	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	6.11.1	Cf	0,52	0,48	0,51	0,49	0,58	0,42	0,51	0,49	0,56	0,44	0,56	0,44	0,52	0,48	0,50	0,50	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	6.11.1	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo	7.1.1	Cf	0,90	0,10	0,91	0,09	0,90	0,10	0,87	0,13	0,86	0,14	0,84	0,16	0,93	0,07	0,90	0,10	0,90	0,10	0,84	0,16	0,84	0,16	0,86	0,14	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo	7.1.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.2	Monofásico B. T. subterráneo	7.2.1	Cf	0,87	0,13	0,88	0,12	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,91	0,09	0,88	0,12	0,86	0,14	0,80	0,20	0,81	0,19	0,82	0,18	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.2	Monofásico B. T. subterráneo	7.2.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.3	Trifásico B. T. aéreo	7.3.1	Cf	0,94	0,06	0,95	0,05	0,93	0,07	0,92	0,08	0,90	0,10	0,89	0,11	0,96	0,04	0,94	0,06	0,94	0,06	0,90	0,10	0,91	0,09	0,92	0,08	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.3	Trifásico B. T. aéreo	7.3.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.4	Trifásico B. T. subterráneo	7.4.1	Cf	0,87	0,13	0,89	0,11	0,88	0,12	0,84	0,16	0,85	0,15	0,83	0,17	0,91	0,09	0,88	0,12	0,87	0,13	0,81	0,19	0,82	0,18	0,84	0,16	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.4	Trifásico B. T. subterráneo	7.4.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.5	Trifásico A. T. aéreo	7.5.1	Cf	0,49	0,51	0,60	0,40	0,54	0,46	0,52	0,48	0,57	0,43	0,53	0,47	0,63	0,37	0,68	0,32	0,59	0,41	0,52	0,48	0,52	0,48	0,55	0,45	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.5	Trifásico A. T. aéreo	7.5.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.6	Trifásico A. T. subterráneo	7.6.1	Cf	0,62	0,38	0,70	0,30	0,67	0,33	0,66	0,34	0,71	0,29	0,69	0,31	0,72	0,28	0,78	0,22	0,70	0,30	0,66	0,34	0,67	0,33	0,69	0,31	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.6	Trifásico A. T. subterráneo	7.6.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.7	Monofásico A.T. aéreo	7.7.1	Cf	0,48	0,52	0,59	0,41	0,53	0,47	0,51	0,49	0,56	0,44	0,52	0,48	0,62	0,38	0,67	0,33	0,58	0,42	0,51	0,49	0,51	0,49	0,54	0,46	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.7	Monofásico A.T. aéreo	7.7.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo	8.1.1	Cf	0,47	0,53	0,59	0,41	0,53	0,47	0,51	0,49	0,56	0,44	0,53	0,47	0,61	0,39	0,67	0,33	0,58	0,42	0,51	0,49	0,51	0,49	0,54	0,46	
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo	8.1.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.2	Trifásico A. T. aéreo	8.2.1	Cf	0,50	0,50	0,61	0,39	0,56	0,44	0,53	0,47	0,58	0,42	0,54	0,46	0,63	0,37	0,68	0,32	0,60	0,40	0,53	0,47	0,53	0,47	0,56	0,44	
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.2	Trifásico A. T. aéreo	8.2.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.3	Trifásico A. T. subterráneo	8.3.1	Cf	0,70	0,30	0,75	0,25	0,74	0,26	0,72	0,28	0,77	0,23	0,75	0,25	0,77	0,23	0,82	0,18	0,76	0,24	0,72	0,28	0,73	0,27	0,74	0,26	
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.3	Trifásico A. T. subterráneo	8.3.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,83	0,17	0,87	0,13	0,85	0,15	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,84	0,16
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,09	0,91	0,08	0,92	0,13	0,87	0,09	0,91	0,14	0,86	0,13	0,87	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,80	0,20	0,85	0,15	0,82	0,18	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,09	0,91	0,08	0,92	0,12	0,88	0,09	0,91	0,13	0,87	0,12	0,88	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,08	0,92
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,82	0,18	0,86	0,14	0,84	0,16	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,83	0,17
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,09	0,91	0,08	0,92	0,12	0,88	0,09	0,91	0,13	0,87	0,12	0,88	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,08	0,92

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,58	0,42	0,71	0,29	0,63	0,37	0,62	0,38	0,68	0,32	0,63	0,37	0,74	0,26	0,78	0,22	0,70	0,30	0,62	0,38	0,62	0,38	0,66	0,34
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,59	0,41	0,74	0,26	0,64	0,36	0,63	0,37	0,69	0,31	0,64	0,36	0,77	0,23	0,82	0,18	0,73	0,27	0,64	0,36	0,64	0,36	0,69	0,31
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,89	0,11	0,92	0,08	0,90	0,10	0,89	0,11	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11	0,90	0,10
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,10	0,90	0,07	0,93	0,09	0,91	0,10	0,90	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,89	0,11	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,91	0,09	0,88	0,12	0,89	0,11	0,90	0,10
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,05	0,95	0,08	0,92	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,61	0,39	0,70	0,30	0,63	0,37	0,63	0,37	0,66	0,34	0,62	0,38	0,73	0,27	0,76	0,24	0,70	0,30	0,64	0,36	0,64	0,36	0,67	0,33
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,06	0,94	0,04	0,96	0,06	0,94	0,06	0,94	0,04	0,96	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,54	0,46	0,65	0,35	0,56	0,44	0,57	0,43	0,59	0,41	0,55	0,45	0,67	0,33	0,72	0,28	0,64	0,36	0,58	0,42	0,58	0,42	0,61	0,39
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,05	0,95	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,38	0,62	0,53	0,47	0,40	0,60	0,42	0,58	0,44	0,56	0,38	0,62	0,57	0,43	0,63	0,37	0,52	0,48	0,43	0,57	0,43	0,57	0,47	0,53
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,81	0,19	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,84	0,16
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,34	0,66	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,59	0,41	0,71	0,29	0,62	0,38	0,62	0,38	0,67	0,33	0,62	0,38	0,75	0,25	0,79	0,21	0,71	0,29	0,63	0,37	0,63	0,37	0,67	0,33
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,35	0,65	0,54	0,46	0,39	0,61	0,40	0,60	0,46	0,54	0,38	0,62	0,58	0,42	0,65	0,35	0,53	0,47	0,42	0,58	0,42	0,58	0,47	0,53
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,36	0,64	0,35	0,65	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,35	0,65	0,36	0,64	0,35	0,65	0,35	0,65	0,35	0,65	0,35	0,65
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,39	0,61	0,63	0,37	0,45	0,55	0,46	0,54	0,52	0,48	0,43	0,57	0,67	0,33	0,74	0,26	0,62	0,38	0,49	0,51	0,48	0,52	0,55	0,45
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,24	0,76	0,52	0,48	0,30	0,70	0,32	0,68	0,38	0,62	0,26	0,74	0,58	0,42	0,66	0,34	0,51	0,49	0,35	0,65	0,35	0,65	0,43	0,57
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,43	0,57	0,56	0,44	0,46	0,54	0,46	0,54	0,50	0,50	0,43	0,57	0,40	0,60	0,41	0,59	0,56	0,44	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,43	0,57	0,56	0,44	0,46	0,54	0,46	0,54	0,50	0,50	0,45	0,55	0,60	0,40	0,65	0,35	0,55	0,45	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,47	0,53	0,60	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,47	0,49	0,51	0,63	0,37	0,68	0,32	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49	0,55	0,45
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,05	0,95	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,47	0,53	0,59	0,41	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,47	0,48	0,52	0,63	0,37	0,68	0,32	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49	0,54	0,46
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,05	0,95	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.1	Modalidad 1	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,83	0,17	0,80	0,20	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.3	Modalidad 3	Cf	0,85	0,15	0,86	0,14	0,87	0,13	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,80	0,20	0,81	0,19	0,80	0,20	0,84	0,16	0,77	0,23	0,79	0,21	0,76	0,24	0,76	0,24	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,80	0,20	0,81	0,19	0,80	0,20	0,84	0,16	0,78	0,22	0,80	0,20	0,76	0,24	0,77	0,23	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,80	0,20	0,80	0,20	0,79	0,21	0,83	0,17	0,77	0,23	0,79	0,21	0,76	0,24	0,76	0,24	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.1	Modalidad 1	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,86	0,14	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.3	Modalidad 3	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,83	0,17	0,80	0,20	0,89	0,11	0,86	0,14	0,85	0,15	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Servicio	Subtipo	Medidor	Rango de potencia		Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
							α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,80	0,20	0,81	0,19	0,80	0,20	0,84	0,16	0,78	0,22	0,80	0,20	0,76	0,24	0,77	0,23	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.1	Modalidad 1	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,90	0,10	0,87	0,13	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,83	0,17	0,87	0,13	0,81	0,19	0,82	0,18	0,81	0,19	0,85	0,15	0,78	0,22	0,80	0,20	0,76	0,24	0,76	0,24	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.3	Modalidad 3	Cf	0,85	0,15	0,83	0,17	0,87	0,13	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,85	0,15	0,78	0,22	0,80	0,20	0,76	0,24	0,76	0,24	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,87	0,13	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,81	0,19	0,81	0,19	0,80	0,20	0,84	0,16	0,78	0,22	0,80	0,20	0,77	0,23	0,77	0,23	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,80	0,20	0,81	0,19	0,80	0,20	0,84	0,16	0,78	0,22	0,80	0,20	0,76	0,24	0,77	0,23	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,87	0,13	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,81	0,19	0,81	0,19	0,80	0,20	0,84	0,16	0,78	0,22	0,80	0,20	0,77	0,23	0,77	0,23	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,80	0,20	0,81	0,19	0,80	0,20	0,84	0,16	0,78	0,22	0,80	0,20	0,76	0,24	0,77	0,23	0,77	0,23
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.1	Modalidad 1	Cf	0,52	0,48	0,52	0,48	0,58	0,42	0,51	0,49	0,56	0,44	0,56	0,44	0,52	0,48	0,50	0,50	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.2	Modalidad 2	Cf	0,54	0,46	0,53	0,47	0,58	0,42	0,52	0,48	0,56	0,44	0,56	0,44	0,53	0,47	0,51	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.3	Modalidad 3	Cf	0,54	0,46	0,53	0,47	0,59	0,41	0,52	0,48	0,56	0,44	0,56	0,44	0,53	0,47	0,51	0,49	0,52	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.1	Modalidad 1	Cf	0,52	0,48	0,52	0,48	0,58	0,42	0,51	0,49	0,56	0,44	0,56	0,44	0,52	0,48	0,50	0,50	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.2	Modalidad 2	Cf	0,54	0,46	0,53	0,47	0,58	0,42	0,52	0,48	0,56	0,44	0,56	0,44	0,53	0,47	0,51	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.3	Modalidad 3	Cf	0,54	0,46	0,53	0,47	0,59	0,41	0,52	0,48	0,56	0,44	0,56	0,44	0,53	0,47	0,51	0,49	0,52	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	11.1.1		Cf	0,64	0,36	0,76	0,24	0,70	0,30	0,61	0,39	0,67	0,33	0,61	0,39	0,84	0,16	0,79	0,21	0,75	0,25	0,59	0,41	0,60	0,40	0,65	0,35
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	11.1.1		Cv	0,56	0,44	0,55	0,45	0,65	0,35	0,56	0,44	0,65	0,35	0,65	0,35	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.2	Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	11.2.1		Cf	0,64	0,36	0,78	0,22	0,71	0,29	0,62	0,38	0,67	0,33	0,61	0,39	0,86	0,14	0,81	0,19	0,76	0,24	0,60	0,40	0,61	0,39	0,65	0,35
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.2	Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	11.2.1		Cv	0,56	0,44	0,55	0,45	0,65	0,35	0,56	0,44	0,65	0,35	0,65	0,35	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	12.0	No se definen subtipos	12.0.1		Cf	0,63	0,37	0,72	0,28	0,69	0,31	0,61	0,39	0,66	0,34	0,62	0,38	0,77	0,23	0,75	0,25	0,70	0,30	0,58	0,42	0,59	0,41	0,63	0,37
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	12.0	No se definen subtipos	12.0.1		Cv	0,56	0,44	0,55	0,45	0,65	0,35	0,56	0,44	0,65	0,35	0,65	0,35	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	13.1.1		Cf	0,84	0,16	0,81	0,19	0,86	0,14	0,80	0,20	0,81	0,19	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,83	0,17	0,77	0,23	0,78	0,22	0,80	0,20
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	13.1.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.2	Medidor trifásico	13.2.1		Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,87	0,13	0,80	0,20	0,80	0,20	0,79	0,21	0,85	0,15	0,77	0,23	0,79	0,21	0,75	0,25	0,76	0,24	0,76	0,24
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.2	Medidor trifásico	13.2.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.3.1		Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,87	0,13	0,80	0,20	0,80	0,20	0,79	0,21	0,85	0,15	0,77	0,23	0,79	0,21	0,75	0,25	0,76	0,24	0,76	0,24
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.3.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.4.1		Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,87	0,13	0,80	0,20	0,80	0,20	0,79	0,21	0,85	0,15	0,77	0,23	0,79	0,21	0,75	0,25	0,76	0,24	0,76	0,24
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.4.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.5	Medidor monofásico	13.5.1		Cf	0,46	0,54	0,56	0,44	0,56	0,44	0,51	0,49	0,62	0,38	0,60	0,40	0,58	0,42	0,67	0,33	0,55	0,45	0,51	0,49	0,51	0,49	0,53	0,47
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.5	Medidor monofásico	13.5.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.6	Medidor trifásico	13.6.1		Cf	0,54	0,46	0,62	0,38	0,62	0,38	0,58	0,42	0,67	0,33	0,64	0,36	0,64	0,36	0,71	0,29	0,61	0,39	0,57	0,43	0,57	0,43	0,59	0,41

N°	Servicio	Subtipo	Medidor	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
						α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.6	Medidor trifásico	13.6.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.7.1	Cf	0,54	0,46	0,62	0,38	0,62	0,38	0,58	0,42	0,67	0,33	0,64	0,36	0,64	0,36	0,71	0,29	0,61	0,39	0,57	0,43	0,57	0,43	0,59	0,41
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.7.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.8.1	Cf	0,53	0,47	0,50	0,50	0,60	0,40	0,55	0,45	0,63	0,37	0,63	0,37	0,49	0,51	0,53	0,47	0,49	0,51	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.8.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.9	Monofásico	13.9.1	Cf	0,47	0,53	0,45	0,55	0,55	0,45	0,50	0,50	0,59	0,41	0,60	0,40	0,44	0,56	0,49	0,51	0,44	0,56	0,49	0,51	0,49	0,51	0,47	0,53
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.9	Monofásico	13.9.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.10	Trifásico menor	13.10.1	Cf	0,54	0,46	0,62	0,38	0,62	0,38	0,58	0,42	0,67	0,33	0,64	0,36	0,64	0,36	0,71	0,29	0,61	0,39	0,57	0,43	0,57	0,43	0,59	0,41
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.10	Trifásico menor	13.10.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.11	Trifásico mayor	13.11.1	Cf	0,53	0,47	0,50	0,50	0,60	0,40	0,55	0,45	0,63	0,37	0,63	0,37	0,49	0,51	0,53	0,47	0,49	0,51	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.11	Trifásico mayor	13.11.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	13.12.1	Cf	0,53	0,47	0,50	0,50	0,60	0,40	0,55	0,45	0,63	0,37	0,63	0,37	0,49	0,51	0,53	0,47	0,49	0,51	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	13.12.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	13.13.1	Cf	0,53	0,47	0,50	0,50	0,60	0,40	0,55	0,45	0,63	0,37	0,63	0,37	0,49	0,51	0,53	0,47	0,49	0,51	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	13.13.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	14.1.1	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,90	0,10	0,87	0,13	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	14.1.1	Cv	0,87	0,13	0,85	0,15	0,90	0,10	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.2	Monofásico B.T. subterráneo	14.2.1	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,90	0,10	0,87	0,13	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.2	Monofásico B.T. subterráneo	14.2.1	Cv	0,87	0,13	0,85	0,15	0,90	0,10	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.3	Trifásico B.T. aéreo	14.3.1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20	0,81	0,19
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.3	Trifásico B.T. aéreo	14.3.1	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.4	Trifásico B.T. subterráneo	14.4.1	Cf	0,84	0,16	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20	0,81	0,19
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.4	Trifásico B.T. subterráneo	14.4.1	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.5	Trifásico A.T. aéreo	14.5.1	Cf	0,55	0,45	0,65	0,35	0,61	0,39	0,56	0,44	0,61	0,39	0,57	0,43	0,68	0,32	0,71	0,29	0,63	0,37	0,55	0,45	0,56	0,44	0,59	0,41
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.5	Trifásico A.T. aéreo	14.5.1	Cv	0,50	0,50	0,49	0,51	0,56	0,44	0,50	0,50	0,56	0,44	0,56	0,44	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.6	Trifásico A.T. subterráneo	14.6.1		Cf	0,87	0,13	0,89	0,11	0,89	0,11	0,85	0,15	0,87	0,13	0,85	0,15	0,91	0,09	0,91	0,09	0,89	0,11	0,84	0,16	0,85	0,15	0,86	0,14
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.6	Trifásico A.T. subterráneo	14.6.1		Cv	0,88	0,12	0,87	0,13	0,90	0,10	0,88	0,12	0,90	0,10	0,90	0,10	0,87	0,13	0,87	0,13	0,87	0,13	0,87	0,13	0,87	0,13	0,87	0,13
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.7	Monofásico A.T. aéreo	14.7.1		Cf	0,55	0,45	0,65	0,35	0,61	0,39	0,56	0,44	0,61	0,39	0,57	0,43	0,68	0,32	0,71	0,29	0,63	0,37	0,55	0,45	0,56	0,44	0,59	0,41
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.7	Monofásico A.T. aéreo	14.7.1		Cv	0,50	0,50	0,49	0,51	0,56	0,44	0,50	0,50	0,56	0,44	0,56	0,44	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	15.1.1		Cf	0,97	0,03	0,99	0,01	0,97	0,03	0,98	0,02	0,98	0,02	0,99	0,01	0,99	0,01	1,00	0,00	1,00	0,00	0,98	0,02	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	15.1.1		Cv	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.2	Proyecto y/o planos de A.T.	15.2.1		Cf	0,97	0,03	0,99	0,01	0,96	0,04	0,97	0,03	0,98	0,02	0,99	0,01	0,99	0,01	1,00	0,00	1,00	0,00	0,98	0,02	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.2	Proyecto y/o planos de A.T.	15.2.1		Cv	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	16.1.1		Cf	0,85	0,15	0,86	0,14	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,77	0,23	0,80	0,20
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	16.1.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.2.1		Cf	0,85	0,15	0,86	0,14	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,77	0,23	0,80	0,20
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.2.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.3	Sólo energía	16.3.1		Cf	0,85	0,15	0,86	0,14	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,77	0,23	0,80	0,20
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.3	Sólo energía	16.3.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.4.1		Cf	0,85	0,15	0,86	0,14	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,77	0,23	0,80	0,20
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.4.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.5	Monofásico	16.5.1		Cf	0,86	0,14	0,84	0,16	0,88	0,12	0,82	0,18	0,82	0,18	0,81	0,19	0,86	0,14	0,79	0,21	0,81	0,19	0,77	0,23	0,77	0,23	0,78	0,22
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.5	Monofásico	16.5.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.6	Trifásico menor	16.6.1		Cf	0,86	0,14	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,84	0,16	0,81	0,19	0,90	0,10	0,87	0,13	0,86	0,14	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.6	Trifásico menor	16.6.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.7	Trifásico mayor	16.7.1		Cf	0,86	0,14	0,84	0,16	0,88	0,12	0,82	0,18	0,82	0,18	0,81	0,19	0,86	0,14	0,79	0,21	0,81	0,19	0,77	0,23	0,77	0,23	0,78	0,22
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.7	Trifásico mayor	16.7.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.8	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	16.8.1	Cf	0,87	0,13	0,85	0,15	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,80	0,20	0,82	0,18	0,78	0,22	0,78	0,22	0,79	0,21
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.8	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	16.8.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.9	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	16.9.1	Cf	0,87	0,13	0,85	0,15	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,80	0,20	0,82	0,18	0,78	0,22	0,78	0,22	0,79	0,21
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.9	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	16.9.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1	Monofásico electromecánico	17.1.1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,87	0,13	0,81	0,19	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1	Monofásico electromecánico	17.1.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2	Trifásico electromecánico	17.2.1	Cf	0,83	0,17	0,85	0,15	0,86	0,14	0,81	0,19	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,86	0,14	0,83	0,17	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2	Trifásico electromecánico	17.2.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.3	Electrónico	17.3.1	Cf	0,81	0,19	0,84	0,16	0,84	0,16	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,86	0,14	0,85	0,15	0,82	0,18	0,77	0,23	0,77	0,23	0,79	0,21
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.3	Electrónico	17.3.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.4	Electrónico programable	17.4.1	Cf	0,81	0,19	0,84	0,16	0,85	0,15	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,86	0,14	0,85	0,15	0,82	0,18	0,77	0,23	0,78	0,22	0,79	0,21
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.4	Electrónico programable	17.4.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	17.5.1	Cf	0,83	0,17	0,85	0,15	0,86	0,14	0,81	0,19	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,86	0,14	0,83	0,17	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	17.5.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.6	Unidad de medida que forma parte del STE	17.6.1	Cf	0,49	0,51	0,48	0,52	0,55	0,45	0,49	0,51	0,54	0,46	0,54	0,46	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,47	0,53	0,48	0,52	0,48	0,52
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.6	Unidad de medida que forma parte del STE	17.6.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Verificación de medidor en terreno	18.1	Monofásico electromecánico	18.1.1	Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,86	0,14	0,83	0,17	0,95	0,05	0,91	0,09	0,92	0,08	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11
18	Verificación de medidor en terreno	18.1	Monofásico electromecánico	18.1.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Verificación de medidor en terreno	18.2	Trifásico electromecánico	18.2.1	Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,91	0,09	0,89	0,11	0,85	0,15	0,83	0,17	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.2	Trifásico electromecánico	18.2.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	18.3.1	Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,91	0,09	0,89	0,11	0,85	0,15	0,83	0,17	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	18.3.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Verificación de medidor en terreno	18.4	Electrónico programable	18.4.1	Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,91	0,09	0,89	0,11	0,85	0,15	0,83	0,17	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.4	Electrónico programable	18.4.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Verificación de medidor en terreno	18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	18.5.1	Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,91	0,09	0,89	0,11	0,85	0,15	0,83	0,17	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	18.5.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Verificación de medidor en terreno	18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	18.6.1	Cf	0,93	0,07	0,91	0,09	0,92	0,08	0,88	0,12	0,84	0,16	0,82	0,18	0,92	0,08	0,85	0,15	0,89	0,11	0,85	0,15	0,85	0,15	0,86	0,14
18	Verificación de medidor en terreno	18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	18.6.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico	19.1.1	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,77	0,23	0,80	0,20
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico	19.1.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.2	Electrónico	19.2.1	Cf	0,90	0,10	0,91	0,09	0,91	0,09	0,87	0,13	0,87	0,13	0,85	0,15	0,93	0,07	0,90	0,10	0,89	0,11	0,84	0,16	0,84	0,16	0,86	0,14
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.2	Electrónico	19.2.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC	19.3.1		Cf	0,87	0,13	0,86	0,14	0,89	0,11	0,83	0,17	0,84	0,16	0,83	0,17	0,88	0,12	0,81	0,19	0,82	0,18	0,79	0,21	0,79	0,21	0,80	0,20
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC	19.3.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.4	Unidad de medida que forma parte del STE	19.4.1		Cf	0,87	0,13	0,85	0,15	0,89	0,11	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,81	0,19	0,82	0,18	0,78	0,22	0,79	0,21	0,79	0,21
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.4	Unidad de medida que forma parte del STE	19.4.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,82	0,18	0,80	0,20	0,84	0,16	0,79	0,21	0,81	0,19	0,80	0,20	0,81	0,19	0,78	0,22	0,78	0,22	0,77	0,23	0,77	0,23	0,77	0,23
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,14	0,86	0,13	0,87	0,19	0,81	0,15	0,85	0,21	0,79	0,20	0,80	0,14	0,86	0,15	0,85	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,79	0,21	0,83	0,17	0,82	0,18	0,78	0,22	0,81	0,19	0,79	0,21	0,85	0,15	0,86	0,14	0,82	0,18	0,77	0,23	0,77	0,23	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,10	0,90	0,15	0,85	0,11	0,89	0,16	0,84	0,16	0,84	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,81	0,19	0,85	0,15	0,84	0,16	0,80	0,20	0,83	0,17	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,11	0,89	0,10	0,90	0,15	0,85	0,11	0,89	0,16	0,84	0,16	0,84	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.1	hasta 6 KVA normal	Cf	0,84	0,16	0,82	0,18	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,81	0,19	0,84	0,16	0,79	0,21	0,80	0,20	0,77	0,23	0,78	0,22	0,78	0,22
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.1	hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,84	0,16	0,91	0,09	0,87	0,13	0,84	0,16	0,85	0,15	0,82	0,18	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17	0,86	0,14
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,80	0,20	0,85	0,15	0,83	0,17	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,09	0,91	0,09	0,91	0,13	0,87	0,09	0,91	0,13	0,87	0,14	0,86	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,81	0,19	0,86	0,14	0,83	0,17	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,88	0,12	0,88	0,12	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,09	0,91	0,07	0,93	0,10	0,90	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,53	0,47	0,64	0,36	0,57	0,43	0,56	0,44	0,61	0,39	0,57	0,43	0,67	0,33	0,72	0,28	0,64	0,36	0,57	0,43	0,57	0,43	0,60	0,40
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,08	0,92	0,06	0,94	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,47	0,53	0,59	0,41	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,46	0,49	0,51	0,62	0,38	0,68	0,32	0,58	0,42	0,51	0,49	0,51	0,49	0,54	0,46
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,05	0,95	0,07	0,93	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,47	0,53	0,60	0,40	0,49	0,51	0,50	0,50	0,53	0,47	0,48	0,52	0,63	0,37	0,69	0,31	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49	0,55	0,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,81	0,19	0,87	0,13	0,84	0,16	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,89	0,11	0,90	0,10	0,86	0,14	0,80	0,20	0,80	0,20	0,83	0,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,34	0,66	0,33	0,67	0,35	0,65	0,34	0,66	0,35	0,65	0,35	0,65	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,85	0,15	0,91	0,09	0,87	0,13	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,84	0,16	0,85	0,15	0,87	0,13
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48	0,53	0,47	0,53	0,47	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,87	0,13	0,92	0,08	0,88	0,12	0,86	0,14	0,87	0,13	0,85	0,15	0,94	0,06	0,94	0,06	0,92	0,08	0,85	0,15	0,87	0,13	0,89	0,11
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,84	0,16	0,93	0,07	0,86	0,14	0,85	0,15	0,87	0,13	0,83	0,17	0,95	0,05	0,95	0,05	0,93	0,07	0,85	0,15	0,87	0,13	0,90	0,10
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,85	0,15	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11	0,84	0,16	0,96	0,04	0,97	0,03	0,95	0,05	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,52	0,48	0,51	0,49	0,55	0,45	0,51	0,49	0,54	0,46	0,54	0,46	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,11	0,89	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,52	0,48	0,63	0,37	0,56	0,44	0,54	0,46	0,58	0,42	0,54	0,46	0,66	0,34	0,71	0,29	0,62	0,38	0,54	0,46	0,55	0,45	0,58	0,42
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,11	0,89	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,59	0,41	0,58	0,42	0,61	0,39	0,57	0,43	0,59	0,41	0,59	0,41	0,59	0,41	0,57	0,43	0,58	0,42	0,56	0,44	0,56	0,44	0,56	0,44
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,59	0,41	0,58	0,42	0,61	0,39	0,57	0,43	0,59	0,41	0,59	0,41	0,59	0,41	0,57	0,43	0,58	0,42	0,56	0,44	0,56	0,44	0,56	0,44
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,81	0,19	0,85	0,15	0,84	0,16	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,87	0,13	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,14	0,86	0,13	0,87	0,19	0,81	0,15	0,85	0,21	0,79	0,20	0,80	0,14	0,86	0,15	0,85	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.2 hasta 6 KVA normal	Cf	0,78	0,22	0,83	0,17	0,81	0,19	0,78	0,22	0,81	0,19	0,78	0,22	0,85	0,15	0,86	0,14	0,82	0,18	0,77	0,23	0,77	0,23	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.2 hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,10	0,90	0,15	0,85	0,11	0,89	0,16	0,84	0,16	0,84	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.3 mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,81	0,19	0,85	0,15	0,83	0,17	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.3 mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,11	0,89	0,10	0,90	0,15	0,85	0,11	0,89	0,16	0,84	0,16	0,84	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.1 hasta 6 KVA normal	Cf	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,83	0,17	0,85	0,15	0,82	0,18	0,92	0,08	0,91	0,09	0,88	0,12	0,81	0,19	0,82	0,18	0,84	0,16
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.1 hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.2 mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,84	0,16	0,91	0,09	0,86	0,14	0,84	0,16	0,85	0,15	0,82	0,18	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17	0,86	0,14
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.2 mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.1 mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,80	0,20	0,85	0,15	0,82	0,18	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.1 mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,09	0,91	0,09	0,91	0,13	0,87	0,09	0,91	0,13	0,87	0,14	0,86	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.2 mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,81	0,19	0,86	0,14	0,83	0,17	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,88	0,12	0,88	0,12	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.2 mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,09	0,91	0,07	0,93	0,10	0,90	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.3 mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,53	0,47	0,64	0,36	0,56	0,44	0,56	0,44	0,60	0,40	0,56	0,44	0,67	0,33	0,72	0,28	0,63	0,37	0,57	0,43	0,57	0,43	0,60	0,40
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.3 mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,08	0,92	0,06	0,94	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.4 mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,46	0,54	0,59	0,41	0,49	0,51	0,49	0,51	0,53	0,47	0,49	0,51	0,62	0,38	0,67	0,33	0,58	0,42	0,51	0,49	0,51	0,49	0,54	0,46
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.4 mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,05	0,95	0,07	0,93	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.5 mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,46	0,54	0,60	0,40	0,49	0,51	0,50	0,50	0,53	0,47	0,47	0,53	0,63	0,37	0,69	0,31	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49	0,55	0,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.5 mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.1 mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,81	0,19	0,87	0,13	0,83	0,17	0,81	0,19	0,83	0,17	0,80	0,20	0,89	0,11	0,90	0,10	0,86	0,14	0,80	0,20	0,80	0,20	0,83	0,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.1 mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,34	0,66	0,33	0,67	0,35	0,65	0,34	0,66	0,35	0,65	0,35	0,65	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.2 mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,85	0,15	0,91	0,09	0,87	0,13	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,84	0,16	0,85	0,15	0,87	0,13
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.2 mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48	0,53	0,47	0,53	0,47	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.3 mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,87	0,13	0,92	0,08	0,88	0,12	0,87	0,13	0,87	0,13	0,85	0,15	0,94	0,06	0,94	0,06	0,92	0,08	0,86	0,14	0,87	0,13	0,89	0,11

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,84	0,16	0,93	0,07	0,86	0,14	0,86	0,14	0,87	0,13	0,83	0,17	0,95	0,05	0,96	0,04	0,93	0,07	0,85	0,15	0,87	0,13	0,90	0,10
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11	0,84	0,16	0,96	0,04	0,97	0,03	0,95	0,05	0,87	0,13	0,90	0,10	0,92	0,08
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,52	0,48	0,51	0,49	0,55	0,45	0,51	0,49	0,54	0,46	0,54	0,46	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,11	0,89	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,51	0,49	0,63	0,37	0,56	0,44	0,54	0,46	0,58	0,42	0,54	0,46	0,66	0,34	0,71	0,29	0,62	0,38	0,54	0,46	0,55	0,45	0,58	0,42
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,11	0,89	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,59	0,41	0,58	0,42	0,61	0,39	0,58	0,42	0,59	0,41	0,59	0,41	0,59	0,41	0,57	0,43	0,58	0,42	0,56	0,44	0,56	0,44	0,57	0,43
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,59	0,41	0,58	0,42	0,61	0,39	0,58	0,42	0,59	0,41	0,59	0,41	0,59	0,41	0,57	0,43	0,58	0,42	0,56	0,44	0,56	0,44	0,57	0,43
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico	20.13.1		Cf	0,86	0,14	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,90	0,10	0,87	0,13	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico	20.13.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico	20.14.1		Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico	20.14.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima	20.15.1		Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima	20.15.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico	20.16.1		Cf	0,86	0,14	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,90	0,10	0,87	0,13	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico	20.16.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico	20.17.1		Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico	20.17.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima	20.18.1		Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,87	0,13	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima	20.18.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico	20.19.1	Cf	0,86	0,14	0,84	0,16	0,88	0,12	0,82	0,18	0,83	0,17	0,82	0,18	0,86	0,14	0,79	0,21	0,80	0,20	0,77	0,23	0,78	0,22	0,78	0,22	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico	20.19.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor	20.20.1	Cf	0,85	0,15	0,83	0,17	0,87	0,13	0,81	0,19	0,82	0,18	0,81	0,19	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20	0,78	0,22	0,78	0,22	0,78	0,22	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor	20.20.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor	20.21.1	Cf	0,85	0,15	0,83	0,17	0,87	0,13	0,81	0,19	0,82	0,18	0,81	0,19	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20	0,78	0,22	0,78	0,22	0,78	0,22	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor	20.21.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	20.22.1	Cf	0,52	0,48	0,52	0,48	0,58	0,42	0,51	0,49	0,56	0,44	0,56	0,44	0,52	0,48	0,51	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	20.22.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	20.23.1	Cf	0,52	0,48	0,52	0,48	0,58	0,42	0,51	0,49	0,56	0,44	0,56	0,44	0,52	0,48	0,51	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	20.23.1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	21.1.1	Cf	0,86	0,14	0,91	0,09	0,88	0,12	0,84	0,16	0,85	0,15	0,82	0,18	0,94	0,06	0,92	0,08	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17	0,85	0,15	
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	21.1.1	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,08	0,92	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95	
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.2	Cambio de una acometida concéntrico a concéntrico	21.2.1	Cf	0,86	0,14	0,91	0,09	0,88	0,12	0,84	0,16	0,85	0,15	0,82	0,18	0,94	0,06	0,92	0,08	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17	0,85	0,15	
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.2	Cambio de una acometida concéntrico a concéntrico	21.2.1	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,08	0,92	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95	
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,84	0,16	0,86	0,14	0,87	0,13	0,81	0,19	0,84	0,16	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,33	0,67	0,33	0,67	0,35	0,65	0,33	0,67	0,36	0,64	0,35	0,65	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,83	0,17	0,84	0,16	0,81	0,19	0,92	0,08	0,90	0,10	0,88	0,12	0,80	0,20	0,80	0,20	0,83	0,17
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,20	0,80	0,19	0,81	0,21	0,79	0,20	0,80	0,22	0,78	0,22	0,78	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,83	0,17	0,84	0,16	0,81	0,19	0,92	0,08	0,90	0,10	0,88	0,12	0,80	0,20	0,80	0,20	0,83	0,17
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,20	0,80	0,19	0,81	0,21	0,79	0,20	0,80	0,22	0,78	0,22	0,78	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,29	0,71	0,26	0,74	0,36	0,64	0,31	0,69	0,42	0,58	0,42	0,58	0,26	0,74	0,30	0,70	0,27	0,73	0,31	0,69	0,30	0,70	0,30	
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,87	0,13	0,85	0,15	0,90	0,10	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,21	0,79	0,37	0,63	0,28	0,72	0,26	0,74	0,36	0,64	0,31	0,69	0,41	0,59	0,51	0,49	0,37	0,63	0,28	0,72	0,28	0,72	0,32	0,68
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,87	0,13	0,85	0,15	0,90	0,10	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,59	0,41	0,68	0,32	0,68	0,32	0,62	0,38	0,69	0,31	0,68	0,32	0,72	0,28	0,75	0,25	0,67	0,33	0,62	0,38	0,62	0,38	0,64	0,36
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,55	0,45	0,63	0,37	0,61	0,39	0,58	0,42	0,66	0,34	0,63	0,37	0,66	0,34	0,72	0,28	0,63	0,37	0,58	0,42	0,58	0,42	0,61	0,39

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,36	0,64	0,34	0,66	0,42	0,58	0,38	0,62	0,47	0,53	0,47	0,53	0,34	0,66	0,38	0,62	0,35	0,65	0,38	0,62	0,38	0,62
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,35	0,65	0,33	0,67	0,41	0,59	0,36	0,64	0,45	0,55	0,45	0,55	0,33	0,67	0,37	0,63	0,34	0,66	0,37	0,63	0,36	0,64
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,31	0,69	0,31	0,69	0,34	0,66	0,32	0,68	0,34	0,66	0,35	0,65	0,32	0,68	0,32	0,68	0,31	0,69	0,32	0,68	0,32	0,68
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,56	0,44	0,63	0,37	0,63	0,37	0,59	0,41	0,68	0,32	0,64	0,36	0,66	0,34	0,72	0,28	0,63	0,37	0,59	0,41	0,59	0,41
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,56	0,44	0,63	0,37	0,63	0,37	0,59	0,41	0,67	0,33	0,64	0,36	0,66	0,34	0,72	0,28	0,63	0,37	0,59	0,41	0,58	0,42
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,22	0,78	0,19	0,81	0,27	0,73	0,24	0,76	0,32	0,68	0,33	0,67	0,19	0,81	0,23	0,77	0,21	0,79	0,24	0,76	0,23	0,77
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,18	0,82	0,16	0,84	0,22	0,78	0,20	0,80	0,28	0,72	0,28	0,72	0,16	0,84	0,19	0,81	0,17	0,83	0,20	0,80	0,19	0,81
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,06	0,94	0,05	0,95	0,08	0,92	0,07	0,93	0,10	0,90	0,10	0,90	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,88	0,12	0,84	0,16	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,49	0,51	0,60	0,40	0,55	0,45	0,52	0,48	0,58	0,42	0,54	0,46	0,62	0,38	0,67	0,33	0,59	0,41	0,52	0,48	0,52	0,48
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,50	0,50	0,49	0,51	0,56	0,44	0,50	0,50	0,56	0,44	0,56	0,44	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,48	0,52	0,58	0,42	0,54	0,46	0,50	0,50	0,57	0,43	0,52	0,48	0,61	0,39	0,67	0,33	0,58	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,50	0,50	0,49	0,51	0,56	0,44	0,50	0,50	0,56	0,44	0,56	0,44	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,25	0,75	0,23	0,77	0,29	0,71	0,27	0,73	0,33	0,67	0,34	0,66	0,23	0,77	0,26	0,74	0,24	0,76	0,27	0,73	0,27	0,73
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,50	0,50	0,49	0,51	0,56	0,44	0,50	0,50	0,56	0,44	0,56	0,44	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,25	0,75	0,23	0,77	0,29	0,71	0,27	0,73	0,33	0,67	0,34	0,66	0,23	0,77	0,26	0,74	0,24	0,76	0,27	0,73	0,27	0,73
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,50	0,50	0,49	0,51	0,56	0,44	0,50	0,50	0,56	0,44	0,56	0,44	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,84	0,16	0,83	0,17	0,86	0,14	0,82	0,18	0,83	0,17	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,80	0,20
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,12	0,88	0,11	0,89	0,17	0,83	0,13	0,87	0,18	0,82	0,17	0,83	0,12	0,88	0,13	0,87	0,12	0,88	0,12	0,88	0,12	0,88
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,82	0,18	0,85	0,15	0,84	0,16	0,81	0,19	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,88	0,12	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,10	0,90	0,09	0,91	0,14	0,86	0,10	0,90	0,15	0,85	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,83	0,17	0,87	0,13	0,85	0,15	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,81	0,19
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,10	0,90	0,09	0,91	0,14	0,86	0,10	0,90	0,15	0,85	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,90	0,10	0,92	0,08	0,90	0,10	0,90	0,10	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,90	0,10
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,12	0,88	0,08	0,92	0,11	0,89	0,12	0,88	0,09	0,91	0,08	0,92	0,08	0,92	0,08	0,92	0,08	0,92
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,90	0,10	0,92	0,08	0,90	0,10	0,89	0,11	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,06	0,94	0,09	0,91	0,09	0,91	0,06	0,94	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,44	0,56	0,43	0,57	0,46	0,54	0,44	0,56	0,46	0,54	0,46	0,54	0,43	0,57	0,43	0,57	0,43	0,57	0,43	0,57	0,43	0,57
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,09	0,91	0,07	0,93	0,10	0,90	0,09	0,91	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,43	0,57	0,43	0,57	0,45	0,55	0,44	0,56	0,46	0,54	0,46	0,54	0,43	0,57	0,43	0,57	0,43	0,57	0,43	0,57	0,43	0,57
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,09	0,91	0,07	0,93	0,10	0,90	0,09	0,91	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,84	0,16	0,83	0,17	0,86	0,14	0,82	0,18	0,83	0,17	0,82	0,18	0,84	0,16	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,80	0,20
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,12	0,88	0,11	0,89	0,17	0,83	0,13	0,87	0,18	0,82	0,17	0,83	0,12	0,88	0,13	0,87	0,12	0,88	0,12	0,88	0,12	0,88
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,82	0,18	0,85	0,15	0,84	0,16	0,81	0,19	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,88	0,12	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,10	0,90	0,09	0,91	0,14	0,86	0,10	0,90	0,15	0,85	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,83	0,17	0,87	0,13	0,85	0,15	0,82	0,18	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,81	0,19
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,10	0,90	0,09	0,91	0,14	0,86	0,10	0,90	0,15	0,85	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,90	0,10	0,92	0,08	0,91	0,09	0,90	0,10	0,90	0,10	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,90	0,10
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,12	0,88	0,08	0,92	0,11	0,89	0,12	0,88	0,09	0,91	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,90	0,10	0,92	0,08	0,90	0,10	0,90	0,10	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,06	0,94	0,09	0,91	0,09	0,91	0,06	0,94	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,65	0,35	0,73	0,27	0,66	0,34	0,67	0,33	0,69	0,31	0,66	0,34	0,75	0,25	0,78	0,22	0,72	0,28	0,67	0,33	0,67	0,33
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,05	0,95	0,08	0,92	0,07	0,93	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,56	0,44	0,66	0,34	0,58	0,42	0,58	0,42	0,61	0,39	0,58	0,42	0,69	0,31	0,73	0,27	0,66	0,34	0,59	0,41	0,59	0,41

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Cargo	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,05	0,95	0,04	0,96	0,06	0,94	0,04	0,96	0,06	0,94	0,06	0,94	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,39	0,61	0,54	0,46	0,42	0,58	0,43	0,57	0,46	0,54	0,40	0,60	0,57	0,43	0,64	0,36	0,53	0,47	0,44	0,56	0,44	0,56	0,48	0,52
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,46	0,54	0,58	0,42	0,49	0,51	0,49	0,51	0,53	0,47	0,48	0,52	0,61	0,39	0,67	0,33	0,57	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,47
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,09	0,91	0,07	0,93	0,10	0,90	0,09	0,91	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,46	0,54	0,58	0,42	0,49	0,51	0,48	0,52	0,53	0,47	0,48	0,52	0,61	0,39	0,66	0,34	0,57	0,43	0,49	0,51	0,49	0,51	0,53	0,47
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,09	0,91	0,07	0,93	0,10	0,90	0,09	0,91	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,50	0,50	0,62	0,38	0,53	0,47	0,53	0,47	0,56	0,44	0,52	0,48	0,65	0,35	0,69	0,31	0,61	0,39	0,53	0,47	0,53	0,47	0,57	0,43
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,50	0,50	0,61	0,39	0,53	0,47	0,52	0,48	0,56	0,44	0,51	0,49	0,64	0,36	0,69	0,31	0,61	0,39	0,53	0,47	0,53	0,47	0,56	0,44
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95

2. Reemplácese el texto del segundo punto del numeral 7.3. TODAS, del Anexo N° 1, por el siguiente:

*"Se corrige la unidad de medida del servicio "Apoyo en postes", a **\$/punto de contacto-año** en lugar de **\$/apoyo-año**."*

3. Reemplácese los archivos de respaldo publicados como anexos de la Resolución Exenta N° 503, de 24 de septiembre de 2024, en el sitio web de la Comisión (www.cne.cl), que se entienden como parte integrante del Informe Técnico para la "Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024", por los anexos de la presente resolución, publicados en el sitio web de la Comisión.

Artículo Segundo: En todo lo no modificado por la presente resolución se mantiene vigente el Informe Técnico para la "Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024", aprobado mediante Resolución Exenta N° 503 de la Comisión, de fecha 24 de septiembre de 2024.

Artículo Tercero: Téngase presente que los plazos señalados en el artículo 17° del Decreto N° 341, para la notificación y presentación de discrepancias relativas al Informe Técnico que por este acto se rectifica, deberán computarse a partir del aviso de publicación de la presente resolución y de los referidos archivos de respaldo.

Artículo Cuarto: Publíquese la presente resolución en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía.

Notifíquese y archívese.

MARCO ANTONIO
MANCILLA
AYANCAN

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO
MANCILLA AYANCAN
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, title=ING
CIVIL INDUSTRIAL, cn=MARCO ANTONIO MANCILLA
AYANCAN, email=MMANCILLA@CNE.CL,
serialNumber=10213184-3
Fecha: 2024.10.04 13:21:02 -03'00'

**SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA**

DZO/MFH/MOC/FCP/CSG/CRA/RES/MCL/mhs

DISTRIBUCIÓN:

1. Ministerio de Energía
2. Registro de participación ciudadana
3. Superintendencia de Electricidad y Combustibles
4. Gabinete Secretaría Ejecutiva CNE
5. Departamento Jurídico CNE
6. Departamento Eléctrico CNE
7. Departamento de Regulación CNE
8. Oficina de Partes, CNE